

- 1 Inserire il cassonetto negli stipiti
- 2 Fissare la testata
- 3 Inserire gli zoccoli nella parte inferiore di entrambe le guide
- 4 Segnare il centro ed applicare la clip per il fissaggio della guida su entrambi i lati
- 5 Inserire le guide nell'invito guida della testata e chiudere le clip. La parte superiore della guida è quella con gli angoli smussati.
- 6 Fissare zoccolo su entrambi i lati
- 7 Posizionare fine corsa catena
- 8 Fissare fermascatena a muro

Azionare la zanzariera

